

İLK KEZ KULLANIM

Ultra Purge sadece plastiklerden oluşan kirliliği yok etmek için üretilmiştir. Kömürleşmiş ve bloklaşmış malzemelerde etkisi azdır.

Malzemeden EN yüksek verimi almak için;

- Makinede eriyik plastik teması olan tüm bölgeleri fırça ile dikkatlice temizleyin.
- Mümkünse vida grubunu ve sıcak yolluk tiplerini sökün ve temizleyin.
- Boya dozajlama vidalarını, roket takımının bağlantı bölgelerini, meme çevresini temizleyin.

UNUTMAYIN Kİ...

Nasıl ki diş taşlarını sadece diş hekimi temizleyebilirse, üzerinde plastik katmanları oluşmuş aksamaları da sadece mekanik temas ile temizleyebilirsiniz.

Detaylı temizlikten sonra Ultra Purge düzenli kullanılırsa, uzun süre makinenizde detaylı temizlik yapmanıza gerek kalmayacaktır.

ÇOK YAPILAN BİR HATA;

Beyazdan, griye, sonra da siyaha geçmek sadece beyaz malzemenin gri ile, ikisinin de siyah malzeme ile kaplanmasına neden olur. Temizlik zorlaşır. En altta kalan beyaz malzeme sert bir tabaka oluşturarak vida ve kovandaki kılcal çatlaklara sızarak siyah noktacıkların kaynağını oluşturur.

SÜREKLİ KULLANIM

Ultra Purge sürekli kullanıma uygun bir malzemedir. Makine ve aksamalara zarar vermez.

Çok geniş ısı aralığında kullanılabilir.

Sürekli kullanıldığından vida, kovan ve sıcak yollukların mekanik temizlik gereksinimi azaltacağından çok daha uzun süre kullanılmalarına yardımcı olur.

Makine aç-kapa sürelerini çok kısaltır.

En yakın rakibinin yarısı kadar miktar ile temizlik sağladığından fiyat-performans olarak çok etkilidir.

Ocak grubu içindeki kör noktalara plastiklerin girerek kömürleşmesine engel olur. Bu sayede ürün üzerinde oluşan siyah noktacık sorunu ortadan kalkar.

Ultra Purge kullanımında makinenin hiçbir değerinin değiştirilmesi gerekmediğinden; üretim duruşu büyük maliyetler getiren firmalar ve hızlı üretim yapan firmalar özellikle kullanmalıdır.

Malzeme ve renk değiştirmeyen firmalarda dahi haftada bir kullanımı siyah nokta ve kurumların oluşmasını engeller.

Medikal ve gıda sektörü için uygun Ultra Purge serileri vardır.

Düşük ısı (140°C) ya da yüksek ısı (400°C) serileri mevcuttur.

KONSANTRE KULLANIMI

Ultra Purge konsantre serileri özellikle büyük boyutlu enjeksiyon makineleri ve ekstruderler için tavsiye edilmektedir.

Çok daha az maliyet ile etkili temizlik sağlanır.

Konsantre malzemelerde standart malzemeler gibi granül formundadır.

1 kutu (20kg) konsantre malzeme, üretiminizde kullandığınız 180kg temiz plastik malzeme ile karıştırılır. Karışım işlemi yavaş dönen bir mikser ile yapılması tavsiye edilmektedir.

Hazırlanan karışım, malzeme arabasına alınarak saklanır. Malzeme raf ömrü olmadığından uzun süre saklanabilir. Nem alması durumunda kurutma yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

Temizlik yapılacağında bu karışımdan makine boyutuna göre kullanılması gereken miktar kadar alınarak makine temizliği yapılır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR

Konsantre malzeme ile karıştırdığınız malzemenin farklı malzemelerle uyumunu kontrol ediniz. Örneğin; PP ile karışım yaptığınızda bu karışımı, PS malzeme temizliğinde kullanmayınız. PS ve PP birbirine uyumsuzdur. Benzer durum diğer plastikler içinde geçerlidir. Bu sorun konsantre malzemeden kaynaklı değil, plastiklerin birbiri ile uyumundan kaynaklanmaktadır.